

Guida all'autodiagnosi dell'impianto

Alimentatore Antenna



PROCEDURA PER IL RIAVVIO DELL'ANTENNA

1. staccare la spina dell'alimentatore antenna per circa 30 secondi;
2. verificare che i cavi ethernet siano ben inseriti nelle porte **LAN** (*cavo router*) e **POE** (*cavo antenna*) come da foto;

ATTENZIONE: non invertire mai i cavi ethernet



3. ricollegare la spina alla corrente elettrica (si sconsiglia l'uso di "doppie prese");
4. attendere alcuni minuti per il ripristino della connessione.

Se il problema persiste contattare l'Assistenza Tecnica allo 091 7481188
(servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00)